

Brzi vodič

Metafer

4.3

Softver za skeniranje i slike

Ovaj brzi vodič sadrži važne informacije o vašem MetaSystems softveru. Prije korištenja Metafera upoznajte se s njegovim sadržajem.



MetaSystems S.r.l

via Ludovico da Breme, 54/N3
20156 Milano
Italia
tel: +39 0236 758 751
web: www.metasystems-italy.com



MetaSystems Hard & Software GmbH

Robert-Bosch-Str. 6
68804 Altlussheim
Nemčija
tel: +49 (0)6205 39610
fax: +49 (0)6205 32270



2022-05



(01)4250406460007(8012)040300

Sadržaj

1.	Korišteni simboli	1
2.	Općenito	3
3.	Opis proizvoda	5
4.	Sigurnosne informacije	7
5.	Zahtjevi prije instalacije.....	14
6.	Montaža	15
7.	Nakon instalacije	17
8.	Rješavanje problema	19

Zgodovina sprememb

Revizija br..	Razlog za promjenu	vrijedi od
1.0	Novi dokument - za izdavanje softvera prema IVDR	2022-05-25
2.0	Nova revizija - promjena adrese MetaSystems S.r.l.	2024-05-28

1. Korišteni simboli

Simbol	Opaske
Simboli prema standardu ISO 15223-1:2021	
	<p><i>Oprez</i></p> <p>Tekstualni okviri označeni standardiziranim simbolom Oprez iza kojeg slijedi izraz OPREZ! ukazuju na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može utjecati na integritet same instalacije softvera ili podataka generiranih s medicinskim uređajem. Tekstualni okviri označeni standardiziranim simbolom Oprez iza kojeg slijedi izraz PAŽNJA! i treba ga čitati s velikom pažnjom kako bi se spriječio bilo kakav problem sa softverom ili povezanim standardnim hardverom..</p>
	<p><i>Pogledajte upute za uporabu / pogledajte elektroničke upute za uporabu</i></p>
	<p>GGGG-MM <i>Zemlja proizvodnje i datum proizvodnje medicinskog uređaja Zemlja proizvodnje - Njemačka (dvoslovni kod zemlje prema ISO 3166-1), nakon čega slijedi datum proizvodnje koji je naveden kao godina (GGGG) - mjesec (MM)</i></p>
	<p><i>Distributer</i></p>
	<p><i>In vitro dijagnostički medicinski uređaj</i></p>
	<p><i>Proizvođač</i></p>
	<p><i>Prijevod</i> - Ovaj simbol prati naziv i adresu subjekta koji je odgovoran za djelatnost prevođenja.</p>

Simbol prema Uredbi 2017/746/EU (IVDR)



"CE-oznaka" - CE-oznaka označava sukladnost s *Direktivom Europske unije o in vitro dijagnostici*

Dodatni simbol



Tekstualni okviri označeni ovim informacijskim znakom sadrže važne tehničke podatke ili savjete o novim ili revidiranim značajkama ili postavkama softvera.

2. Općenito

Upute za korištenje (IFU)

Upute za korištenje za Metafer 4.3 kompromis dvije vrste dokumenata:

IFU	Definicija
Brzi vodič	Kratka navodila za uporabo (IFU): opisi izdelkov, vključno z opisom predvidene uporabe, varnostnimi navodili, navodili za nastavitev in delovanje ter osnovnimi navodili za uporabo in odpravljanje težav.
Priručnici / Datoteke za pomoč	Opširne upute za uporabu (IFU): opisi proizvoda uključujući namjenu, sigurnosne upute i opsežne upute za uporabu i konfiguraciju. Priručnici i datoteke pomoći za jednu verziju softvera imaju identičan sadržaj (osim manjih izmjena specifičnih za format): <ul style="list-style-type: none">■ Priročniki so na voljo v obliki datoteke PDF, ki jo je mogoče pregledati in natisniti z ustrezno programsko opremo za branje (ki ni izdelek MetaSystems). Vsebina priročnika je enaka ustrezni datoteki pomoči (razen manjših prilagoditev, značilnih za format).■ Datoteke pomoči so na voljo kot datoteke CHM, ki jih lahko odprete neposredno v programu Ikaros. Ločena programska oprema za pregledovanje ni potrebna.

Dodatne kopije

Dodatne kopije brzog vodiča dostupne su kao PDF datoteke. Molimo pošaljite zahtjev e-poštom na MetaSystems, navodeći broj dokumenta (*vidi naslovnu stranicu*).

Prepostavke o prethodnom znanju

IFU prepostavlja da imate:

- Osnovnu informatičku pismenost, uključujući opće razumijevanje pohrane podataka, prijenosa datoteka te kopiranja i ljepljenja.
- Dovoljno poznавање primjenjivih laboratorijskih tehnika za tumačenje slika koje stvara softver MetaSystems Metafer.

Kako dobiti više informacija i podršku

Predstavnici MetaSystems

MetaSystems je međunarodna tvrtka s uredima u Njemačkoj (sjedište), u Argentini (Buenos Aires), u Hong Kongu, u Indiji (Bangalore), u Italiji (Milano) i u SAD-u (Boston). Osim toga, MetaSystems je ponosan što ima globalnu mrežu partnera koja pokriva lokalno poslovanje u gotovo svim regijama svijeta. Molimo pogledajte naslovnu stranicu ovog Kratkog vodiča za kontakt podatke vašeg lokalnog MetaSystems predstavnika ili posjetite www.metasystems-international.com.

Pogreške i prijedlozi

Možete podnijeti elektroničke komentare i prijedloge na IFU u bilo koje vrijeme na razmatranje tvrtke MetaSystems (vidi dolje). MetaSystems ne može reagirati na komentare dok se dokument sljedeći put ne revidira ili ažurira.

Prijavljivanje ozbiljnih incidenta

Če se v zvezi z Metafer 4.3 zgodi kakršen koli resen incident, je treba o njem poročati družbi MetaSystems, pristojnemu organu v vaši državi.

3. Opis proizvoda

Europska uredba o in vitro dijagnostici (IVD) 2017/746 (IVDR) zamjenjuje Direktivu o in vitro dijagnostici (98/79/EC) (IVDD) koja je bila regulatorni okvir za proizvode više od dva desetljeća. IVDR je stupio na snagu u svibnju 2017., a prijelazno razdoblje od 5 godina završava u svibnju 2022.

U usporedbi s IVDD, IVDR značajno podiže ljestvicu za IVD proizvode, proizvođače i druge dionike.

Nova EU Uredba o in vitro dijagnostici (EU IVDR) ne razlikuje se radikalno od trenutne IVD Direktive (IVDD), ali dodaje neke dodatne zahtjeve za proizvode:

- Četiri nove klase uređaja A, B, C i D, povezane s povećanjem rizika;
- Nova pravila klasifikacije uređaja;
- Dodatni zahtjevi, npr. za postmarketinški nadzor (PMS);
- Sustav i baza podataka za identifikaciju uređaja tijekom cijelog životnog ciklusa: Jedinstvena identifikacija uređaja (UDI).

Namjena

Metafer je softver namijenjen za kontrolu mikroskopa i pratećeg hardvera, za dobivanje digitalnih slika i za pomoć operateru u detekciji, klasifikaciji i brojanju stanica ljudskog ili drugog podrijetla i drugih objekata u mikroskopskom uzorku.

Metafer je namijenjen za primjenu u in vitro dijagnostičkim postupcima od strane kliničkih i nekliničkih laboratorija u skladu s njihovim utvrđenim postupcima. Uvjeti skeniranja stakalca i analize mogu se prilagoditi različitim uzorcima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kultivirane i obojene stanice u njihovom interfaznom ili metafaznom stanju. Analitički i klinički učinak nije utvrđen.

Pravna klasifikacija v EU



Metafer nosi samodeklamiranu oznaku CE prema Uredbi EU 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim uređajima (IVDR).



Metafer 4.3 je klasificiran kao IVD proizvod prema IVDR (2017/746).

Pravna klasifikacija izvanEU

MetaSystems proizvodi se koriste u mnogim zemljama širom svijeta. Ovisno o propisima dotične zemlje ili regije, neki se proizvodi možda neće koristiti za kliničku dijagnostiku. Za daljnje informacije o regulatornom statusu u vašoj zemlji pitajte našu lokalnu kontakt osobu. Posjetite www.metasystems-international.com za informacije o lokalnim predstavnicima MetaSystems.

Zaštita licence i kontrola značajki softvera hardverskim tokenom

Programska oprema MetaSystems za zagon in izvajanje zahteva prisotnost strojnih modulov za zaščito pred kopiranjem, znanih tudi kot "ključi". Če ključa ne priključite, se programska oprema ne bo zagnala. Ključ MetaSystems ne deluje le kot varnostni ključ, temveč tudi kot fizični licenčni ključ, ki omogoča določene funkcije v programske opreme MetaSystems.

- Svaki dongle ima individualni serijski broj.
- U dotičnom softveru dostupne su samo značajke omogočene licencnim ključem. Sve ostale značajke softvera su onemogučene, ali se mogu omogočiti nakon kupnje odgovarajuće licence i reprogramiranja ključa.
- Softver povremeno provodi provjere valjanog ključa i licencnog ključa.
- Potreban **datum isteka ažuriranja** za Metafer 4.3 je lipanj 2021 (0621).

4. Sigurnosne informacije

Opće mjere opreza

Samo za profesionalnu laboratorijsku upotrebu.

Tablica: Opće mjere opreza



OPREZ: Električna veza! Računalo koje pokreće Ikaros 6.3 mora biti spojeno samo na pravilno uzemljene električne utičnice. Također pogledajte sigurnosne upute u informacijama o proizvodu isporučenim sa svim električnim instrumentima i komponentama.



OPREZ: Rad samo od strane kvalificiranog osoblja! Softverom smije upravljati samo kvalificirano i obučeno laboratorijsko osoblje.



OPREZ: Motorizirani Focus Drive! Rizik od osobnih ozljeda i oštećenja sustava! Na mikroskopima s motoriziranim pogonom fokusa nemojte stavljati ruku ili bilo koji predmet između mikroskopskog postolja i objektiva, dok se postolje pomiče prema gore. Treba biti oprezan kada se pozornica pomiče prema dolje. Možete se ozlijediti i/ili oštetiti mikroskop u oba slučaja. Molimo pogledajte sigurnosne upute i upute za rad proizvođača mikroskopaa.



OPREZ: Rizik od neučinkovitih sigurnosnih mera! Ako se utvrdi da zaštitne mjeru više nisu učinkovite, uređaj se mora isključiti iz upotrebe i osigurati od nemamjernog rada, kako bi se izbjegao rizik od ozljeda. Obratite se tvrtki MetaSystems ili njezinom predstavniku za popravak uređaja.



PAŽNJA! Ako je pretraga prekinuta zbog hardverske pogreške, molimo slijedite upute u prikazanoj poruci pogreške i provjerite identitet i vjerodostojnost svih naziva slajdova koji su dio trenutno prekinutog zadatka skeniranja.



PAŽNJA! Posavjetujte se s Laboratorijskim sigurnosnim smjernicama i uputama za uporabu za sve instalirane hardverske komponente! Prije uporabe Metafera bitno je upoznati se sa svim primjenjivim laboratorijskim sigurnosnim smjernicama i propisima u njihovim najnovijim verzijama, te

uputama za uporabu (IFU) svih ugrađenih hardverskih komponenti. Molimo proučite IFU isporučene s komponentama. IFU-i za podržane hardverske komponente također se mogu pronaći ovdje.

Zaštita osobnih podataka

MetaSystems jamči povjerljivost svih medicinskih ili bolesničkih podataka i ovime potvrđuje da ispunjava zahtjeve prema Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) kako slijedi:

Osobni podaci bit će:

- Obrađeni zakonito, pošteno i na transparentan način u odnosu na nositelja podataka.
- Prikupljeni u određene, izričite i legitimne svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
- Primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju.
- Čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne dulje nego što je potrebno za svrhe za koje se osobni podaci obrađuju.
- Obrađeni na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, korištenjem odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjer.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s MetaSystemsovom izjavom o politici privatnosti, molimo kontaktirajte MetaSystems.

Kibernetička sigurnost

Podprti operacijski sistem



PAŽNJA! Metafer 4.3 je razvijen i testiran isključivo za korištenje s Windows™ 10/64-bitnim i Windows™ 11/64-bitnim operativnim sustavom (OS).

Microsoft™ je ukinuo podršku za sve verzije operativnog sustava prije Windows™ 10. Ove verzije više ne primaju ažuriranja i sigurnosne zatrpe i imaju visoku razinu ranjivosti na niti

kibernetičke sigurnosti. Izričito preporučujemo pokretanje našeg softvera samo na računalima sa sustavom Windows™ 10/64-bit.

Iako bi naš softver tehnički mogao raditi na starijim operativnim sustavima (na primjer Windows™ 7), to ćeće učiniti isključivo na vlastitu odgovornost. MetaSystems ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške nastale korištenjem neodobrenih operativnih sustava.

Korisnički pristup

MetaSystems nudi različite razine načina prijave korisnika. Ovisno o sigurnosnim politikama ustanove u kojoj je instaliran Ikaros, mogu se odabrati načini pristupa korisnika od niske do visoke sigurnosti. Za pojedinosti o načinima prijave pogledajte pomoć ili priručnik za proizvod.

Lokalni način

Ako mrežni resursi u kojima se nalaze podaci o slučaju ili dijeljena konfiguracijska mapa (privremeno) nisu dostupni, Metafer 4.3 može se upravljati u 'lokalnom hitnom načinu'. Ovaj način rada omogućuje nastavak rada s podacima pohranjenim na lokalnom računalu. Nakon ponovnog uspostavljanja normalnog načina rada, podaci se mogu ručno prenijeti na željenu lokaciju za pohranu podataka.

Hardver

Hardverski zahtjevi

Tablica: Minimalni hardverski zahtjevi za računalo koje pokreće Metafer 4.3

Hardverska komponenta	Opis
Računalo	Računalo za skeniranje mora ispunjavati ove specifikacije: Intel Core i7 (8 jezgri) 16 GB DDR4 SDRAM, 512 GB SSD, napajanje od 550 W. Zahtjevne aplikacije, npr. virtualno skeniranje slajdova, mogu zahtijevati napredne specifikacije hardvera. Molimo raspitajte se, MetaSystems će vam pomoći u pronalaženju optimalne konfiguracije ovisno o stvarnim softverskim licencama Metafer.
Monitor	Minimalna rezolucija: Full HD (1920 x 1080)
Miš	Miš s 3 gumba (ili ekvivalentni ergonomski ulazni uređaj)

Podržane standardne hardverske komponente

Softver Metafer može kontrolirati odabранe standardne hardverske komponente.

Tipične konfiguracije Metafer radnih stanica razlikuju se po hardverskim postavkama:

Hardverske komponente	Metafer skeniranje	slajd	Metafer analiza
Snažno računalo i monitor	<input checked="" type="checkbox"/>		-
Zeiss mikroskop	<input checked="" type="checkbox"/>		-
Digitalni fotoaparat visoke rezolucije	<input checked="" type="checkbox"/>		-
Märzhäuser faza skeniranja	<input checked="" type="checkbox"/>		-
Trackball za ručne pokrete pozornice	<input checked="" type="checkbox"/>		-

Hardverske komponente	Metafer skeniranje	slajd	Metafer analiza
Miška s 3 gumbi	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Naprava za zaščito kopij in upravljanje licenc (Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Izbirno</u>			
SlideFeeder	(<input checked="" type="checkbox"/>)		-
Zunanja, nastavljiva tipkovnica	(<input checked="" type="checkbox"/>)		(<input checked="" type="checkbox"/>)
Grafična plošča za izračune globokih nevronskeih mrež	(<input checked="" type="checkbox"/>)		(<input checked="" type="checkbox"/>)

Podržani modeli mikroskopa

Mikroskopi nisu dio sustava MetaSystems. Kamera i mikroskop moraju biti povezani C-mount adapterom za CCD kamere (nije uključen). Obratite se svom predstavniku mikroskopa za detalje. Softver MetaSystems podržava niz motoriziranih mikroskopa. Odgovarajući kontrolni kabeli dostupni su od proizvođača mikroskopa (nisu uključeni).

Metafer podržava nekoliko modela mikroskopa. Zeiss Axio Imager Z2 je preporučeni izbor zbog svog visokopreciznog fokusnog pogona s podrškom za "teške uvjete" za motorizirane faze skeniranja mikroskopska stakalca.

Modeli mikroskopa ZEISS

Axio Imager Z2	Axio Imager M2	Axioplan2 Imaging E
Axio Imager Z1	Axio Imager M1	Axioplan2 Imaging
AxioVert 200	Axioplan2 MOT	

Podržani modeli kamera

Metafer podržava nekoliko modela kamera. Kamere nisu uključene u programski paket Metafer i moraju se posebno naručiti.

Trenutni modeli kamera

CoolCube 1	CoolCube 1m / CoolCube 1c*
CoolCube 1P	CoolCube 1Pm / CoolCube 1Pc*
CoolCube 4 (TEC) /4P	CoolCube 4m (TEC) / CoolCube 4c (TEC) in CoolCube 4Pm / CoolCube 4Pc* (Dostupan s pasivnim (standardnim) ili termo-električnim (TEC) hlađenjem)

* m: jednobojna verzija / c: verzija u boji (s Bayer RGB filter maskom).

Metafer također podržava neke naslijedjene modele analognih i digitalnih kamera. Pojedinosti potražite u Metafer 4.3 pomoći/priručnik.

Podržane druge hardverske komponente

Hardverske komponente

Tango kontrolor	Kontroler koračnog motora za 1, 2 ili 3 osi, npr. za motorizirane stupnjeve. Dostupan kao unutarnja (PCIe kartica) ili vanjska jedinica; 1,25 A; RS232.
Slide Feeder	SlideFeeder 80 (SF 80). Originalni model ulagača stakalca ima kapacitet do 80 stakalca (10 okvira s po 8 stakalca). SlideFeeder x80 (SF x80). Napredni model nasljednik dodavača tobogana. Razne konfiguracije: kapacitet: 80 - 480 slajdova, čitač barkoda, pasivni spremnik ulja ili aktivni AutoOiler (imerzijsko ulje).
FastWheel	Vanjski filter kotačić za mikroskope. Dostupne su različite varijante proizvoda koje se razlikuju po promjeru filtera (25/32 mm) i broju spremnika filtera (8/10), USB2.0 sučelju (USB2COM adapter u konektoru); adapteri za montažu (prirubnice) dostupni za glavne marke mikroskopa.

Hardverske komponente

AutoOiler

Softverski upravljana pumpa za ulje za uranjanje

Dodatne pojedinosti i adrese proizvođača hardverskih komponenti potražite na Metafer 4.3 pomoći/priručnik.

5. Zahtjevi prije instalacije

Zahtjevi za radni prostor

- **Pripremite radne prostore** - Osigurajte da je mjesto instalacije čisto i prazno te da su uklonjeni svi objekti koji nisu potrebni za postavljanje MetaSystems uređaja.
- **Osigurajte napajanje** - Osigurajte CEE 7/4 utičnicu (Schuko) sa 100V-240V, 50-60Hz ili odgovarajući adapter za svako računalo.
- **Provjerite ima li dovoljno prostora** – Preporuka za radnu stanicu samo za računalo je radni prostor od 90 x 70 cm (šxd). Ako se radna stanica kombinira s mikroskopom, raspoloživi radni prostor ne smije biti manji od 130 x 80 cm (šxd). Također se pridržavajte važećih nacionalnih propisa za radne stanice za vizualne podatke i EN ISO 9241-1.
- **Obavijestite nas o svom postojećem mikroskopu(ima)** – Ako će se postojeći mikroskop koristiti s Metafer, prije instalacije navedite neke pojedinosti: (i) marku i model mikroskopa, (ii) uređaje za osvjetljavanje, (iii) leće objektiva, (iv) adapter kamere i (v) ako je primjenjivo, dostupni fluorescentni filtri.
- **Zahteve za infrastrukturu IT** - Generirat ćete neke podatke o slikama i slučajevima s Metafer. Provjerite ima li na vašem podatkovnom poslužitelju dovoljno prostora za pohranu. Preporučujemo da procijenite svoje tjedno/mjesečno opterećenje i zahtjev za prostorom za pohranu na poslužitelju. Uključite svoj IT odjel.
- **Upravljanje podacima** - Podaci se automatski indeksiraju uz pomoć softvera pod nazivom NeonServer koji radi kao Windows usluga.
Za sve instalacije, osim za samostalno računalo, NeonServer treba instalirati na zasebno računalo s najmanje 4 jezgre, 16 GB RAM-a i 100 GB prostora na disku. Namjenski poslužiteljski hardver nije potreban, ali se preporučuje. Računalna mreža treba omogućiti brzi prijenos podataka (1 Gb/niska latencija). Za detaljnije informacije pogledajte ove dokumente: *Predinstalacijski zahtjevi MetaSystems* i *Podržani operativni sustavi za MetaSystems* uređaje u njihovoј trenutnoj verziji. Molimo kontaktirajte MetaSystems.

6. Montaža

- **Imenovati 'Super-korisnike'**- Odredite jednu ili dvije osobe među korisnicima koji su odgovorni za sustave i dostupni su nam kao kontakt osobe. Tim osobama treba omogućiti koordinaciju i komuniciranje zahtjeva i želja korisnika te donošenje kratkoročnih odluka u vezi s konfiguracijom sustava.
- **Pružite IT podršku** - Osigurajte dostupnost IT osoblja tijekom trajanja instalacije kako bi brzo odgovorili na sve probleme vezane uz IT infrastrukturu.
- **Omogućite privremeni administratorski račun** - Tijekom faze instalacije naši zaposlenici zahtijevaju privremeni administratorski pristup. Ovaj pristup se može deaktivirati nakon instalacije i koristi se za izvođenje potrebnih instalacija i testiranje interoperabilnosti sustava.
- **Instalacija i obuka osoblja MetaSystems**- Nudimo instalaciju i obuku laboratorijskog osoblja kao uslugu.
Svjesni smo da instalacija i obuka mogu ometati vašu svakodnevnu laboratorijsku rutinu na ovaj ili onaj način. Stoga predlažemo da napravite odgovarajuće aranžmane koji će omogućiti vašem osoblju prisustvovanje treninzima. Zajedno možemo sastaviti plan obuke unaprijed kako bismo se pozabavili općim i posebnim zahtjevima obuke za svakog operatera Ikaros softver.
- **Osigurajte odgovarajuće uzorce** – U idealnom slučaju, koristimo vaše vlastite uzorce za izradu slučajeva obuke što je moguće bliže vašem rutinskom radu. Ovo će također omogućiti prilagođavanje parametara unutar softvera za postizanje dobrih rezultata.
- **Opseg obuke Metafer** - Ukratko, obuka pokriva:
 - **Početak i završetak Metafer / prijave korisnika.**
 - **Postavke** - mape s podacima, staze, sigurnosne postavke, grupe korisnika, izvješćivanje.
 - **Navigacija** - kreiranje slučaja, uvoz podataka o slučaju.
 - **Slučajevi** – pregled, pretraživanje, filtriranje, sortiranje i grupiranje slučajeva.
 - **Slučajevi** – preimenujte, izbrišite u 'otpad' i vratite iz 'otpada'.
 - **Podatkovna tablica slučaja**- Unesite podatke, prilagodite podatkovnu tablicu.
 - **Struktura slučaja** - Hijerarhijske razine: slučaj, skenovi, stanice, kultura, stakalce, regija; podataka na svakoj hijerarhijskoj razini.
 - **Povijest bolesti**
 - **Stanice** – Popis Stanica, Galerija Stanica i Kombinirani Kariogram
 - **Tijek rada** - Ručni/automatski (pokrenuti/uvjetni) tijek rada

- **Izvješćivanje** - Ispis izvješća, različite vrste izvješća, prilagodba izvješća
- **Problemi** - Riješite probleme i prijavite nerješive probleme (XReports)
- **Dobivanje pomoći** - Prečaci za traženje, otvaranje / kretanje / pretraživanje datoteke pomoći

- **Instalacija i obuka su dokumentirani** - Za vašu i našu referencu tražit ćemo od vas da potpišete Izvješće o instalaciji/servisu nakon završetka obuke kako biste dokumentirali značajke obučenog softvera (Izvješće o instalaciji sustava/servisu). Isto izvješće također se koristi za dokumentiranje svih servisnih radova / radova održavanja, ako je potrebno.

- **Sigurnosne kopije softverskih instalacija** - Softver MetaSystems dolazi s ugrađenim rutinama za izradu sigurnosnih kopija trenutne instalacije softvera. Sigurnosne kopije pohranjuju se (a) lokalno na računalu koje pokreće Ikaros, (b) na mrežnom resursu po izboru korisnika i (c) u MetaSystems. Potonja sigurnosna kopija pomaže nam da potražimo detalje konfiguracije, čak i ako daljinska podrška nije izvediva. Instalacija softvera može se vratiti iz sigurnosnih kopija.

- **Korištenje Metafer** - Pogledajte:
 - Metafer 4.3 Priručnik / Pomoć za dubinsko pokrivanje funkcija programa Ikaros za dobivanje slika, obradu slika i kariotipizaciju..
 - Neon 1.3 Priročnik/pomoć za podroben opis možnosti upravljanja primerov, upravljanja podatkov in poročanja.

7. Nakon instalacije

- Dopustite nam da vas podržimo na daljinu** – Za brzu i profesionalnu online podršku, nudimo softverski alat za daljinsku podršku TeamViewer (označen kao 'MetaSystemsQS'). Imajte na umu da daljinska podrška od strane MetaSystems zahtijeva potpisani obrazac Ugovora o daljinskoj podršci, koji je dostupan na zahtjev (*Ugovor o daljinskoj podršci*).

TeamViewer je vrlo sigurno rješenje za daljinsko održavanje koje koristi potpuno šifrirane podatkovne kanale. U najnovijoj verziji uključuje enkripciju temeljenu na 2048 RSA razmjeni privatnih/javnih ključeva i AES (256-bitnu) enkripciju sesije. Ova se tehnologija temelji na istim standardima kao https/SSL i udovoljava današnjim standardima sigurnosti. Razmjena ključeva također jamči potpunu zaštitu podataka klijent-klijent. Za pristup izvana potreban je token sesije koji se generira prilikom pokretanja modula QuickSupport. Ovaj token vrijedi samo tijekom jedne sesije; bez njega nije moguće pristupiti uređaju izvana. Ne pokrećite modul daljinskog pristupa osim ako to ne zatraži član osoblja MetaSystems.

Alat možete preuzeti s web stranice MetaSystems:

1. Pomaknite se prema dolje do Podrška i kliknite na Online alat za podršku; preuzimanje će započeti automatski.
2. Dvaput kliknite na TeamViewerQS.exe za instalaciju. Slijedite upute na zaslonu.

- Provjerite jesu li vaši uređaji zaštićeni od zlonamjernog softvera i virusa** - Isto tako, podržavamo instalaciju i održavanje antivirusnog softvera putem vašeg IT odjela. Također biste trebali poduzeti sve potrebne mјere za zaštitu uređaja i svoje mreže od štetnih utjecaja (npr. mrežnim vatrozidom). Imajte na umu da su gore navedene mјere dio održavanja mreže na licu mjesta i da MetaSystems ne preuzima odgovornost za štetu ili gubitak podataka uzrokovani neadekvatnim zaštitnim mjerama.
- Ažuriranja softvera Ispravljanje softverskih pogrešaka – Usprkos našem režimu temeljitog testiranja, određene softverske pogreške mogu ostati neotkrivene sve do prvog izdanja verzije softvera.** Posvećeni smo ispravljanju poznatih softverskih pogrešaka. U tu svrhu objavit ćemo manja ažuriranja softvera, označena trećim dijelom broja verzije (npr. 4.3.0 -> 4.3.1). Veći problemi koji ugrožavaju ispravan rad Ikarosa moraju se prijaviti prijavljenom tijelu i nadležnim tijelima zajedno s planom za korektivne radnje. U tom ćete slučaju biti obaviješteni.
- Obratite pozornost na redovita ažuriranja sigurnosnih upravljačkih programa i softvera** - Preporučamo redovito ažuriranje računala i održavanje upravljačkih programa i operativnog sustava (OS) ažuriranim. Ako postanemo svjesni bilo kakvih zakrpa OS-a koje bi mogle ugroziti planirani rad našeg softvera, obavijestit ćemo vas i preporučiti korektivne radnje.
- Planovi servisiranja i održavanja** - Ikaros 6.3 ne zahtijeva održavanje u fiksnim intervalima. MetaSystems i njegovi distribucijski partneri nude planove usluga servisa i

održavanja koji uključuju instalaciju manjih ažuriranja softvera i/ili preventivno održavanje podržanih standardnih hardverskih komponenti (kamere, mikroskopi, itd.). Molimo raspitajte se.

8. Rješavanje problema

Problem	Potencialni uzrok	Akcijski
Pripadajuće standardne hardverske komponente		
Računalo ne radi.	Prekinuto napajanje. Sustav nije uključen.	Provjerite jesu li svi kabeli za napajanje pravilno spojeni i jesu li sve komponente sustava uključene.
Računalo radi, ali aplikacija MetaSystems pokreće poruke o pogrešci.	Upravljački programi za povezane standardne hardverske komponente nisu (ispravno) instalirani.	Otvorite Upravitelj uređaja, provjerite postoje li navedeni problemi (žuti upitnici/uskličnici).
	Tvrdi disk(ovi) u lokalnom računalu ili na mrežnim resursima su skoro puni.	Otvorite Moje računalo, otvorite Svojstva tvrdih diskova i provjerite ima li slobodnog prostora na disku (> 10 od ukupnog prostora na disku) i ima li naznačenih problema.
	Zajednički mrežni resursi nisu dostupni	Otvorite Centar za mrežu i dijeljenje na programskoj traci i provjerite postoje li navedeni problemi.
Monitor ne prikazuje sliku.	Monitor je isključen. Kabel koji povezuje monitor s računalom nije ispravno priključen.	Molimo provjerite jesu li kabeli napajanja i monitora ispravno priključeni i je li monitor uključen.
	Monitor je oštećen.	Provjerite ima li na monitoru oštećenja.
	Postavke monitora su promijenjene.	Provjerite upravljačku ploču/zaslon za ispravne postavke
Kada je odabrano "Snimanje", ne prikazuje se slika uživo..	Osvjetljenje mikroskopa isključeno. Put svjetlosti do kamere je zatvoren.	Provjerite je li mikroskop isključen.
		Provjerite je li uključena potrebna lampa mikroskopa i je li put svjetlosti do kamere otvoren.
		Za fluorescentne primjene provjerite je li odgovarajući filter postavljen na putu svjetlosti.
Kamera se 'izgubi': kamera je radila ispravno, ali se priklučak u način rada za uštedu energije.	Shema za uštedu energije šalje USB odjednom više ne prepoznaje.	Idite na Windows Device Manager i deaktivirajte sve opcije uštede energije za USB veze (zahtijeva administratorska prava).
Prikazana je slika uživo s 'prljavštine' na svjetlosti.	Čestice prašine mogu se taložiti na kamere, ali čini se da ima različitim površinama u mikroskopu ili u svjetlosti.	Očistite lako dostupne staklene površine kako je opisao proizvođač mikroskopa.
		Kako biste provjerili jesu li čestice prašine u fotoaparatu, učinite sljedeće: (i) lagano defokusirajte, (ii) pažljivo pomaknite dijapositiv. Je li prašina nepomična? Ako je tako, to bi značilo da je prašina unutar fotoaparata. U tom slučaju kontaktirajte MetaSystems radi čišćenja kamere.

Problem	Potencialni uzrok	Akcijski
Živoj slići u svjetlom polju nedostaje razlučivost i kontrast	Microscope is not adjusted correctly	Za upute o Koehlerovom osvjetljenju pogledajte priručnik za mikroskop. Provjerite jesu li sve optičke komponente ispravno montirane i pričvršćene.
Softver		
Softver se ne može povezati s NeonServer.	Računalo na kojem je pokrenut NeonServer nije uključeno i/ili nije korisničkim računom. povezano s mrežom. NeonServer nije ispravno instaliran 'kao usluga'. Usluga NeonServer nije pokrenuta.	Pokrenite računalo s NeonServer s ispravnim NeonServer naveden kao 'Service' pod Windowsima. Ako nije, ponovo instalirajte NeonServer (zahtijeva administratorska prava). Pokrenite uslugu NeonServer.
Softver se pokreće, ali mape s podacima nisu dostupne.	Računalni hosting podaci nisu uključeni i/ili nisu povezani s mrežom.	Pitajte svoj IT odjel. da biste provjerili je li ovo računalo pravilno povezano s mrežnom domenom i je li mape pravilno podijeljene.
Softver ukazuje na probleme	Vaš Windows korisnički račun nema pristup za čitanje/pisanje dotičnim mrežnim resursima.	Pitajte svoj IT odjel. kako biste u skladu s tim nadogradili svoja korisnička prava na mreži.
Softver očito ne radi prema očekivanjima	Softverska greška.	Otvorite Dijagnostiku (pritisnite [F10]) i provjerite detalje o problemima. Provjerite dongle za dostupne licence. Stvorite izvješće o iznimkama (XReport) i proslijedite ga MetaSystems (automatski prijenos, ako je konfiguirirano na odgovarajući način).
Čini se da slučajevi nedostaju na popisu slučajeva.	Pogrešna konfiguracija.	Otvorite Dijagnostiku (pritisnite [F10]) i provjerite detalje o problemima. Ponovno pokrenite Metafer. Ponovno pokrenite računalo. Ponovno pokrenite Neon instalacijski paket. Provjerite postavke programa.
Čini se da slučajevi nedostaju skeniranja/ćelije u kućištu	Popis slučajeva je filtriran. Podaci nisu u potpunosti indeksirani.	Provjerite jesu li uvjeti filtera aktivni za popis slučajeva. Osvježi popis slučajeva. Provjerite mapu fizičkih podataka za prisutnost podmape predmeta. Ponovno indeksiranje podataka.
Čini se da nedostaju skeniranja/ćelije u kućištu	Slučaj je filtriran. Podaci nisu u potpunosti indeksirani.	Provjerite jesu li uvjeti filtra aktivni za ćelije. Ponovno indeksiranje slučaja.



Ako vaš problem nije naveden ovdje, pogledajte priručnike i odgovarajuću datoteku pomoći prije nego kontaktirate svog lokalnog partnera za distribuciju MetaSystems.